

PANDUAN MEMULAI CEPAT

Quick Start




Sebelum penggunaan pertama, disarankan agar Anda mengisi penuh baterai selama 6 jam

1

TURN ON / NYALAKAN

Tekan tombol Daya di sisi panel kontrol



2


PILIH MODUS PENDETEKSIAN

Pilih Mode Pencarian yang sesuai dengan lokasi pendeteksian Anda dan jenis target yang diinginkan. Lihat "Pengantar Mode Pencarian"



3


PEMBATALAN KEBISINGAN

Pilih Noise Cancel dari Menu Pengaturan, lalu tekan  untuk memulai Pembatalan Derau Otomatis. Proses ini akan memakan waktu sekitar 5 detik.



4


MULAI MENDETEKSI

Tekan  untuk kembali ke Layar Deteksi, dan mulai mendeteksi.



Jika ada masih kena kebisingan tanah yang berlebihan setelah menyelesaikan langkah-langkah di atas, lakukan Ground Balancing / Keseimbangan Tanah lagi. Jika kebisingan yang berlebihan masih dialami, coba kurangi sedikit tingkat Sensitivitas.

QUICK START



SEARCH MODES * EQUINOX 900 Only

PARK

Great for high-trash recreational areas, including most general detecting.



General and Coins

Fine Jewellery

FIELD

Ideal for detecting in historical fields for the widest range of target sizes.



Coins and Artefacts

Fine Coins and Artefacts

BEACH

For all salty conditions – dry sand, wet sand, surf and underwater.



Wet and Dry Sand

Underwater and Surf

GOLD*

For gold nugget prospecting in mineralised gold field locations.



Normal Ground

Difficult Ground

PANDUAN 7 LANGKAH MUDAH

Seven Step Guide – EQUINOX 700 / 900




1. Nyalakan Detektor



2. Pilih Mode

Taman/Lapangan/Pantai/Prospek Emas




3. Lakukan "Noise Cancel"

Tekan "Settings" – Arahkan ke ikon "Noise Cancel" - Tekan "Accept/Reject" ("Noise Cancel" Mulai)- Tekan Tombol "Detect/Pin Point" Untuk Kembali



4. Sesuaikan Sensitifitas dengan tombol + dan -




5. Sesuaikan "Threshold"

Tekan "Settings" - Arahkan ke ikon "Threshold" – Menyesuaikan dengan tombol + dan - – Tekan Tombol "Detect/Pin Point" Untuk Kembali.



6. "Ground Balance"

Tekan "Settings" - Arahkan ke ikon "Ground Balance" – Tekan dan Tahan Tombol "Accept/reject" - Pompa Koil Detektor ke arah Permukaan Tanah – Tekan Tombol kunci untuk Kembali



7. Mulai Mendeteksi